



Pflegeanleitung für Laminat

Laminatfußböden besitzen eine sehr harte und dichte Oberflächenstruktur. Aus diesen Gründen kann der Schmutz leicht entfernt werden.

Pflege: Es genügt, mit einem nebelfeuchten Tuch zu wischen. Die Reinigung geschieht in Längsrichtung. Sollte die Verschmutzung stärker auftreten, kann diese feucht, mit Haushaltsreiniger angereichert, aufgewischt werden. Die überschüssige Feuchte ist sofort wieder aufzunehmen.

Der Zusatz eines Seifenreinigers, Kernseife, Scheuermittel o. ä. sollte unterbleiben.

Auch eine Wachs- oder Politurbehandlung darf aus Gleitsicherheitsgründen nicht ausgeführt werden.

Problemflecken wie Wein, Fett, Filzstiftmalerei, Schuhabstriche können mit alkoholhaltigen Lösungsmitteln beseitigt werden. Mit feuchtem Tuch sofort nachwischen.

Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Laminatbodens erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei ca. 18°C –20°C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchte von 50 –60% ist das ideale Raumklima erreicht.

Eine höhere Luftfeuchte oder eindringende Nässe im Fugenbereich wird das Laminatmaterial zum Verwerfen bringen, eine niedere Luftfeuchte wird mehr oder minder große Fugen entstehen lassen. Tische und Stuhlfüße sind mit geeigneten, z. B. kunststoffeingefassten Filzunterlagen zu bestücken. Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur weiche Rollen nach

DIN 68131 verwenden, zusätzlich empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten Unterlagen